



### Ställ in en andra klocktid

Du kan använda den här funktionen för att ställa in en andra klocktid som går parallellt med tiden på displayen.

- Tryck på SET knappen tills SECOND TIME visas på displayen.
- Tryck på SET-knappen i ca 3 sekunder. Den andra klocktiden blinkar på displayen.
- Tryck på knappen -/ WEEK LANG eller + / ZONE 12/24 för att ställa in önskat värde
- Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen.

### Ställ in tidszon




- I grundläget, tryck på knappen + / ZONE 12/24 i ca 3 sek. ZONE visas i teckenfönstret.
- Tryck på SET-knappen i ca 3 sekunder. Timmarna blinkar på teckenfönstret.
- Tryck på knappen -/WEEK LANG eller + / ZONE 12/24 för att ställa in önskat värde.
- Tryck på SET-knappen för att bekräfta inställningen.
- Tryck på knappen + / ZONE 12/24 i ca 3 sekunder för att växla mellan tidszonen (ZONE) och lokal tid.

### Ställa in alarmtiden




Du kan ställa in två olika alarm.

- I grundläget, tryck på SET-knappen en gång för att komma till alarmläget (AL 1) och två gånger för att komma till alarmläge (AL 2). Nuvarande alarmtid visas på displayen på respektive läge.
- Tryck på SET-knappen i ca 3 sekunder. Tiderna blinkar på larmdisplayen.
- Tryck på knappen -/WEEK LANG eller +/ZONE 12/24 för att ställa in önskat värde.
- Upprepa för att ställa in minuterna.
- Larmsymbolen visas på displayen för att indikera att Larm är aktivt.




### Aktivera / avaktivera larmet

- Efter inställningen av respektive alarmtid aktiveras båda larmen och motsvarande symboler visas på displayen (   ).
- Tryck flera gånger på  för att avaktivera / aktivera Alarm 1 och 2.


### Stänga av larmsignalen

- Larmsignalen låter vid inställd tid i ca 4 minuter och motsvarande larmsymbol (  or  ) visas på displayen
- Tryck på  knappen för att stänga av larmet.
- Du behöver inte aktivera larmfunktionen igen. Larmsignalen ljuder automatiskt igen vid den inställda tiden nästa dag.

### Snooze - funktion

- Medan larmet stängs av, tryck på SNOOZE / LIGHT-knappen för att aktivera snooze.
- Larmet ringer igen efter cirka 5 minuter.
- Snooze - symbolen (  ) och respektive alarmsymbol (  or  ) visas på displayen.

### Batteriändringsdisplay

Om batterisymbolen (  ) visas på displayen ska batterierna bytas.

### Slå på displaybelysningen

- Tryck på SNOOZE / LIGHT-knappen för att slå på displaybelysningen och projektionen i ca 5 sekunder.

### Projektionsfunktion

Klockan kan projicera tiden eller temperaturen på en jämn yta, t.ex. en vägg i ett (helst) mörkt rum. Projiceringsområdet kan svängas 180 ° från framsidan till baksidan. Det maximala projektionsavståndet är 4 m.

### Enkel projektion

Tryck på SNOOZE/LIGHT-knappen för att slå på projektionen och displaybelysningen i ca 5 sek.

### Permanent projektion

Vid permanent projektion måste adaptorn anslutas till ett uttag.

- Ställ in av / på-knappen för permanent projektion på baksidan av apparaten till läge ON eller OFF för att slå på/av projektionen.
- Tryck på knappen ROTATION TIME/TEMP för att vrida tid/temperaturprojektionerna med 180 °.

### Fokusera projiceringen

- Vrid FOCUS-ratten på baksidan av projektorarmen för att fokusera projektionen.
- Växla projektionen mellan tid och temperatur
- Tryck på SNOOZE / LIGHT-knappen för att slå på projektorn.
- Medan projektionen är på, tryck på knappen ROTATION TIME / TEMP i cirka 3 sekunder. Projektionen växlar mellan tid och temperatur i ca 3 sekunder.