



Bruksanvisning Citizen kronograf CAL. B620 modell CA40XX



Funktioner: Eco-Drive
Snabbstartfunktion
Varningsfunktion vid låg laddningsnivå
Överladdningsskydd
Datum
24-timmarsvisning
Stoppur 60 Min. i 1/5 Sekunder

Inställningsfunktion.

Kontrollera att sekundvisaren flyttar sig en sekund i taget.
Om den inte gör det så behöver klockan laddas.
Laddningstid: ca. 1,5 timma i direkt dagsljus.

Inställning av tid.

Dra ut ställkronan två steg och vrid visarna till rätt tid, obs 24-timmarsvisaren, att tiden ställs in på rätt del av dygnet. Tryck därefter in ställkronan till normalläge

Inställning av datum.

Dra ut kronan ett steg och vrid den medsols för att ställa in rätt datum. Tryck därefter in ställkronan till normalläge.

Stoppur.

Stoppuret kan mäta upp till 60 minuter. Starta och stoppa stoppuret med knapp B och nollställ med knapp A. Om stoppuret ej stannar på noll vid nollställning måste "stoppursmotorerna" nollställas. För att nollställa sekundvisaren dra ut kronan två steg, tryck på knapp B i ca 3 sekunder. Tryck därefter åter på knapp B och stoppurets sekundvisare flyttar sig framåt. Tryck fram sekundvisaren till 0 position och tryck därefter in ställkronan till normalläge.

Laddningsvarning.

När klockan börjar bli otillräckligt laddad, visar indikation på följande sätt:
Sekundvisaren ändras så att den tar 2 sek i taget. Används klockan fortfarande utan att bli laddad kommer den att stanna inom kort.

Laddningstid till full laddning.

Inomhus i ordinär rumsmiljö = 160 timmar.
Under lysrör 30 Watt och avstånd ca 20 cm = 25 timmar.
Utomhus i dagsljus = 1,5 – 7 timmar.