

## MORETIME M900

### Batteribackup

Klocktiden, alarm och förinställningarna kan med batteri skyddas mot strömavbrott under en kort tid. Om inget batteri installeras måste inställningarna ställas in pånytt efter ett strömavbrott.

### Standby-läge

Placera klockan på en plan och stabil yta och anslut kabeln i uttaget.

- enheten är i standby-läge
- "00.00" kommer att blinka på displayen.

### Inställning av klockan

1. I standby-läge, medan displayen blinkar upprepade gånger tryck på knapparna **HR / MIN** för att ställa in timmar och minuter.
  - tryck och håll inne knapparna för att snabbare ställa in korrekt tid.
2. Tryck **SET** för att bekräfta
  - displayen kommer att sluta blinka.

### Ström på/radioläge

- Tryck **POWER** för att starta enheten och komma till radioläge.
- radiofrekvensen visas kortvarigt på displayen och återgår sedan till klocktiden.

### **Radio**

1. Tryck **POWER** för att slå på radion
  - standard FM Radio frekvensen är 87,5 MHz.
2. Tryck **BAND** för komma in i AM radioläget.
  - standard AM Radio frekvensen är 522 KHz.
3. Ändra volymen genom att trycka **VOL+ / VOL-**
4. Tryck upprepade gånger på **TU+ / TU-** för att komma till önskad station.
  - tryck och håll inne **TU+ / TU-** för att göra en automatisk sökning av stationer.

### **Notera:**

För att få bästa FM-mottagningen, förläng FM-atennsladden till sin fulla längd.  
För att få bästa AM-mottagningen, rotera enheten långsamt och horisontellt.

### Förinställning av din favoritradiokanal

Upp till 10 st FM OCH 10 st AM radiokanaler kan förinställas.

1. Följ stegen i "RADIO" och ställ in kanalen som du vill förinställa.
2. Tryck och håll inne **SET** i ungefär 2 sekunder, "P01" kommer att blinka på displayen.

3. Tryck **SET** igen för att lagra stationen.

4. Återupprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler önskade kanaler.

För att lyssna på förinställda radiokanaler, tryck **MEM** och välj vilken förinställd kanal du vill lyssna på.

### Dubbla alarm

Innan du ställer in alarmtiden, se till så att tiden har blivit rätt ställd.

### **Ställ Alarm 1 eller Alarm 2**

1. I klockläget, tryck och håll inne **AL1 / AL2** tills "0.00" blinkar på displayen.

2. Medan "0.00" blinkar, ställ in alarmtiden genom att trycka på **HR / MIN.**  
tryck och håll inne för att snabbare komma till rätt tid.

3. Tryck upprepade gånger på **AL1 / AL2** för att välja önskat larm (buzzer eller radio)

### Kolla inställd alarmtid

1. Tryck och håll inne **AL1 / AL2** i 2 sekunder, alarmtiden kommer att blinka kort och sedan återgå till klocktiden.

För att stänga av alarmet, tryck **POWER** och alarmet kommer att ringa igen samma tid nästkommande dag.

För att avbryta alarmet, i klockläge tryck **AL1 / AL2** tills alarmets indikatorlampa försvinner på displayen.

### Snooze funktion

Denna funktionen kan användas för att tillfälligt stänga av alarmet i cirka 9 minuter när alarmet är aktiverat. När snooze-knappen trycks kommer alarmljudet stoppas och gå igång igen efter 9 minuter. Alarm indikatorn kommer att blinka.

### **Insomningstimer**

Insomningsfunktionen är avsedd att automatisk stänga av radion.

### **För att ställa insomningsfunktionen**

1. I radioläget, tryck **SLEEP** för att ställa önskad sovtid från 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 minuter.

2. Radion kommer att stängas av efter att den inställda tiden har gått ut.

För att kolla återstående insomningstid, tryck **SLEEP**

För att stänga av insomningstiden, tryck **SLEEP** tills "OFF" visas.

För att stänga av radion innan insomningstiden har gått ut, tryck **POWER**