

M887-6 Bruksanvisning


Sätta i batteri

Öppna batterilucka och sätt in 1 st AAA batterier enligt polaritets hänvisning. Stäng igen batteriluckan.

Inställning av tid

1. Skjut omkopplarknappen till "TM SET". Tids displayen börjar då blinka.
2. Tryck på "HR" och "MIN" knapparna för att ställa in rätt timme och minut.
3. För att lämna inställning av tids displayen skjut knappen till  låst position.
3. Skjut knappen till "ON" för att starta alarm funktionen. Denna klocksymbol  visar sig på alarm displayen. För att stänga av alarmer, skjut knappen till "OFF" position. Då försvinner klocksymbolen .
4. För att stänga av det ljudande alarmer skjut knappen till "OFF" position. Larmet stängs av automatiskt efter 1 minut.

Inställning av alarm

1. Skjut omkopplarknappen till "ALM-SET". Alarm tid displayen börjar då blinka. Tryck på "HR" och "MIN" för att ställa in rätt alarm tid.
2. För att lämna inställning av tids displayen skjut knappen till  låst position.

Belysning/Snooze funktion

1. Tryck på "LIGHT/SNOOZE" knappen för att sätta på belysningen.
2. När alarmer ljuder, tryck på "LIGHT/SNOOZE" knappen för att aktivera belysning och snooze funktionen. Alarmer stängs av och ljuder igen 4 minuter senare.